

SMS-1694B
横128×縦91
R2

凍結防止の水抜方法

1. 配管の水抜栓を操作する。
2. レバーハンドル①を上げる。
3. 水抜栓②を開ける。
4. レバーハンドル①を全開状態で数回、水側から湯側まで回す。
5. 水栓の水が抜けたら、レバーハンドル①や水抜栓②を閉める。
※開けたまま放置するとレバーハンドル①を閉止できなくなることがあります。
無理な操作をせず通水または自然解凍してください。
※再通水前には水抜栓②を閉めてください。

