



SMS-1573B

横128×縦91

水栓の使い方



ハンドシャワー引出口
に直接水をかけないで
ください。



※しっかりと止まる位置まで切り替えて
ご使用ください。



ときどき、散水
板の掃除をして
ください。

針や歯ブラシ等