


# 取扱説明書

#### デリバリーボックス KS-TLJ360





(リターンボックス)



(AEDボックス)



#### — 目次 —

_ 0		~	1
$\sim$	$\overline{}$	-	/

1. 宅配ボックスについて2
2. 宅配業者の方、管理される方へ3
3. 入居者の方へ3
4. 非常脱出レバーの使い方   4
5. 非常開錠キーの使い方4
6. 捺印システムについて
7. リターンボックスについて
8. 消火器ボックスについて7
9. AEDボックスについて8
10 ダストボックスについて9
11. 鍵の使用方法について10
12. 保証及び免責事項11

この度はナスタデリバリーボックスをお買い上げいただきありがとうございます。

で使用前にこの取扱説明書をお読みいただきで使用方法・機能をで理解のうえ末永くで愛用ください。 お読みになった後は紛失されませんよう保管してください。

なお、保証書がご入用の場合、本説明書の部数がさらにご必要の場合はお申し付けください。

○お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただくことを次のように説明しています。 ●表示内容を無視して誤った使い方をした時生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

♠ 警告:この表示の項は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意: この表示の項は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

#### ---- 注意事項・お手入れ方法 ----

### **魚警告**

● 子供のいたずら、遊びにご注意ください。

ボックスの中に閉じ込められると危険です。万一子供が閉じ込められた場合、至急非常開錠キーで開錠してください。あるいはボックス内部の非常脱出レバーで中から開けられることを知らせてください。(非常脱出レバーは、TLJ360-F1500(N)のみに取り付けられています。)

### ⚠注意

● 扉にぶらさがらないでください。

扉にぶらさがったりすると扉が変形したり、破損することがあり、 思わぬけがをすることがあります。

■ 扉は開け放しにしないでください。

扉を開けたままにすると、歩行者が扉に当たって危険です。

● 生物、危険物、貴重品は入れないでください。

生鮮食料品(冷凍品を含む)その他腐敗変質しやすいものや動物など。

発火、引火、爆発物等の危険物、劇薬及び悪臭を発する不潔な物品。

現金、株券、債権等の有価証券類、宝石、貴金属類、などその他保管に適さないと認められるものは入れないでください。

● 内容物の盗難や損傷等の保証は致しません。

何らかの原因による荷物の紛失や盗難、損傷等については、いかなる条件においても内容物の保証は一切致しかねますのでご了承ください。

● 扉は閉めるときは静かに閉めてください。

あまり強く乱暴に閉めると、故障の原因にもなります。

#### お手入れ方法

- 各種ボックスは定期的にお手入れする必要があります。
- 柔らかい布でから拭きしてください。
- 汚れのひどい場合は、中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水拭きしてください。 水分は完全にふき取ってください。
- シンナー・ベンジン・みがき粉・タワシなどを使って清掃することは避けてください。 変色・キズ・塗装はくり等の原因になります。

# 1. 宅配ボックスについて

- 宅配物の一時預かり用ボックスです。
- 宅配ボックスの錠前は、暗証番号を任意の桁数、及び暗証番号で設定できます。 (組合せは、2,047通り)
- 子供のいたずらにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出レバーで中から開けることができます。(TLJ360-F1500(N)のみに取り付けられています。)
- 捺印システムの設置により伝票の受け渡しの手間も省けます。

※宅配ボックスをご使用の際には、必ず1ヵ所捺印システム付きを設置してください。

### ⚠注意

● 定期的な内容物の確認点検をしてください。

中に何も入ってない状態で施錠されていたり、長期間同じ荷物が入ったままの場合や、不審な物や不適当と 認められる物が入っている場合等、非常開錠キーによる強制開錠にてご確認の上適切な処理をしてください。

● 非常開錠キーの管理を行ってください。


非常開錠キーは非常用として必要になりますので保管や使用上の管理を確実に行ってください。

# 2. 宅配業者の方、管理される方へ

#### ── 荷物の預け入れ方法 ──

- 2 錠前のツマミを左(OPEN 側)へ回します。 扉を開き、ボックス内に荷物を入れて 扉を閉めます。
  - ※ツマミが左(OPEN側)へ回せない場合は 使用中です。





全記録がある。<br/>
な前のフタをひらき、錠前のボタンをは<br/>
任意の番号で押します。





ボタンを押し間違えた 場合【C】ボタンを押 して、一旦クリアにし てください。 【#】も番号として使用 できます。

押した数字が暗証番号になりますので、必ず不在 連絡票に書き取ってください。 3 不在連絡票に暗証番号と荷物を入れた ボックス番号を記入してください。



ツマミを回す前に必ず番号を控えてください。 (ロックすると、押した番号が元の状態に戻ります)

4 錠前のツマミを右(LOCK側)へ回すと 扉が施錠されます。この時押したボタンが 元の状態に戻ります。操作完了後は錠前の フタを閉めます。





不在連絡票を配達先 の郵便受に投函して ください。その後、 捺印システムで受領 印を押してください。

### 3. 入居者の方へ


#### 荷物の受け取り方法 -

1 不在時に荷物が届くと、郵便受等に不在連絡票が入っています。

不在連絡票に記入してある番号のボックスに荷物 があります。指定のボックスの錠前のフタを開き、 不在連絡票に記入されている暗証番号を押します。









ボタンを押し間違った場合【C】ボタンを押して、 一旦クリアしてください。

2 ツマミを左(OPEN側)へ回すと、 扉が開錠されます。




開錠すると押した番号が 元の状態に戻ります。 (3) 扉を開けて、荷物を取り出してください。



4 扉を閉めて、錠前のツマミを右(LOCK側)に回して仮施錠してください。 その後、錠前のフタを必ず閉めてください。





#### △ 注 意


ご使用後は必ず扉を閉め、仮施錠を行った上で 錠前のフタを閉めてください。

思わぬけがや製品の破損につながります。

# 4. 非常脱出レバーの使い方

万一、ボックスの中に閉じ込められた場合、ボックス内部 側面錠前部付近にある図のレバーを下げることで扉を中か ら開けることが出来ます。

(非常脱出レバーは、TLJ360-F1500(N)のみに取り付けられています。)




※レバーを下に下げると、扉が開きます。

# 5. 非常開錠キーの使い方

万一、暗証番号を忘れてしまった場合は非常開錠キーで開錠し、暗証番号をリセットしてください。非常開錠キーの使い方は以下の通りです。


1 ツマミの鍵穴に非常開錠キーを挿し、 左(OPEN側)へ回すと一時的に開錠 されます。 (この際、ツマミはLOCK側に向いて

(この際、ツマミはLOCK側に向いています。)




3 錠背面から窓をのぞき、暗証番号を調べます。 (調べた暗証番号は必ずメモをしてください。)

暗証番号 窓から見える金色の 部品が**凹んで**います。 電証番号 窓と金色の部品との 以外の番号 **段差がありません**。




この場合は【1】【6】【8】に なります。

② 扉を開け、【C】以外のボタンを 全て押します。



4 【C】を押し、調べた暗証番号を押します。 その後、ツマミだけを左(OPEN側)に回し、 非常開錠キーを抜くと暗証番号のリセットが 完了します。





この流れに沿って非常開錠 ➡ 通常開錠することで、通常操作に復帰します。

# 6. 捺印システムについて

#### ● 使用方法

伝票裏面を手前側にして下から差し込み押してください。





(スタンプ例)

#### ● インキ補充のしかた


- ①捺印システム裏側の印鑑キャップを外すと、 印鑑が取り外せます。
- ②印鑑本体のスポンジ部にインキを補充してください。
- ③印鑑の取付時には文字の方向を合わせてください。

- 補充液は下記のものをお買い求めください-シャチハタ 工業(株) 製 顔料系インキ

品番 XLR-20 (20ml) 色: 朱色

XLR-30 (30ml)

XLR-60 (60ml)





### ● 捺印の交換、取外しかた

- ①捺印システム裏側の印鑑キャップを外すと、印鑑が取り外せます。
- ②新しい印鑑本体を、文字の方向を合わせて取り付けます。

### 7. リターンボックスについて (店屋物返却箱)

- 入居者の方ならどなたでもご利用いただける、店屋物の容器返却用ボックスです。 基本的に鍵をしないで使用する製品ですので、いつでも自由にご使用いただけます。 あらかじめお店の方へ連絡しておき、容器を返却することができます。 扉のPUSHシールを押すと、扉が開きます。(マグネットラッチ式)
- 扉には透明アクリル板の窓があり、中の状態がわかるようになっています。
- ボックス内には棚が2段設置してあり専用のトレイが付属されておりますので返却物による棚板の汚れを防止し、またお手入れの際にも汚れたトレイを取り出して洗うことができます。





### ★注意 ※注意事項は2ページにもございますので、ご確認ください。

● 店屋物容器の取り出しにご注意ください。

店屋物容器を取り出すときに、足の上に落したりしないようにしてください。 店屋物容器を凹凸部に引っかけないよう、慌てずゆっくり取り出してください。

#### ※ おねがい事項

● 定期的に内容物の確認点検をしてください。


長期間同じ物が入ったままの場合や、不審な物や不適当と認められるものが入っている場合、内容物を で確認の上、適切な処置をしてください。


● 清潔にご使用ください。

住民の方全員がご利用になる共用設備です。清潔にご使用ください。

## 8. 消火器ボックスについて

- 万一の火災時に必要な消火器を入れておくボックスです。中には消火器を置くベース台座が設置してあり、10型消火器、強化液消火器(2L・3L)が収納可能です。
- 扉のPUSHシールを押すと、扉が開きます。 (マグネットラッチ式) また、扉を開けると中に設置してあるゼンマイ式のベルが鳴り周囲に非常 を知らせます。ベルはゼンマイ式のため手間がかかりません。
- 扉には消火器表示プレートが付いており、一目で消火器が中にあることが 認識できます。
  - ※消火器は本品に付属されていません。お客様にて別途ご準備ください。





### ⚠ 注意 ※注意事項は2ページにもございますので、ご確認ください。

- 消火器の取り出しにご注意ください。 消火器を取り出すときに、足の上に落したりしないようにしてください。
- 定期的な内容物の確認点検をしてください。 点検をせず長期間放置しておくと消火器が正常に作動しないおそれがあります。 点検作業は定期的におこなってください。

#### ※ おねがい事項

● 消火器を必ず収納してください。

扉に消火器設置場所を示すプレートがありますので「表示を見て駆けつけたら消火器が無かった」等のないようにしてください。

#### 警報装置(ゼンマイ式ベル)


本装置は扉を開けると押さえていたフックが戻りベルが鳴ります。また閉めると止まります。


ゼンマイ式のため、ねじを巻いておかないとベルは鳴りません。



## 9. AEDボックスについて

- 緊急時に使用するAED(自動体外式除細動器)を保管するボックスです。
- 扉のPUSHシールを押すと、扉が開きます。 (マグネットラッチ式) また、扉を開けると中に設置してあるゼンマイ式のベルが鳴り周囲に非常 を知らせます。ベルはゼンマイ式のため手間がかかりません。
- 扉には透明アクリル板の窓があり、中の状態がわかるようになっています。 またAED表示マークも付いており、一目でAEDが中にあることが認識できます。 ※AED本体は付属されておりません。お客様にて別途ご準備ください。





### ⚠注意

※注意事項は2ページにもございますので、ご確認ください。

- AEDをで使用の際には正しくで使用ください。 で使用の際にはAEDの音声ガイダンスに従って正しくで使用ください。
- 定期的なAEDの確認点検をしてください。 点検をせず長期間放置しておくとAEDが正常に作動しないおそれがあります。AEDの取扱説明書に従って、 点検作業は定期的におこなってください。


#### ※ おねがい事項

- AEDを必ず収納してください。 扉にAED設置場所を示す表示がありますので「表示を見て駆けつけたらAEDが無かった」等のないように してください。
- AED日常点検タグが扉の窓から見えるようにAEDを設置してください。 AEDの日常点検時、消耗品の交換時期が書かれたタグが、扉を開けなくてもタグが見えるようにしておいて ください。

#### 警報装置(ゼンマイ式ベル)

本装置は扉を開けると押さえていたフックが戻りベルが鳴ります。また閉めると止まります。

ゼンマイ式のため、ねじを巻いておかないとベルは鳴りません。




# 10. ダストボックスについて (不要チラシ入れ)

● 入居者の方ならどなたでもご利用いただける、不要チラシ用のダストボックスです。

細長い穴に不要チラシを差込ます。内部にはチラシを回収しやすいように、内箱が設けてあります。

管理される方は定期的に中身を取り出してください。





## <u>⚠</u>注意

- 個人情報の入った郵便物は捨てないでください。 住所・氏名・個人情報の流出のおそれがあります。
- 不要チラシは定期的に取り出してください。
  不要チラシをためすぎないように定期的に点検し処分してください。
- 家庭ゴミや一般ゴミは捨てないでください。
- 定期的な内容物の確認点検をしてください。 不審な物や不適当と認められるものが入っている場合、内容物をご確認の上、適切な処置をしてください。

#### ※ おねがい事項

● 清潔にご使用ください。

住民の方全員がご利用になる共用設備です。清潔にご使用ください。

# 11. 鍵の使用方法について (ダストボックス)

#### プッシュボタン錠

はじめに

確認

開錠番号シールで開錠番号をご確認ください。

※出荷時は本体内側に貼り付けてあります。外して本ページ下部の 貼付位置に貼り付けて保管してください。 <例>

**ΠΛSTΛ** C123

CO 10 20 30 40 20 10 20 30 40 開 手順 0708090 手順 T0670808 錠 3 1 Cボタンを押し、 レバーを押した状態で、手前に 方 クリア状態にします。 引くと扉が開きます。 ※番号を押し間違えた場合は、 法 手順1からやり直してください。 CO 10 20 36040 施 手順 50 60 70 8Q 錠 2 施錠 扉を閉めると鍵は自動ロック 表紙に貼ってあります。開錠番号 されます。 方 シールの番号(順不同)を押します。 方法 <例1>の場合 法  $\lceil 1 \cdot 2 \cdot 3 \rfloor \lceil 2 \cdot 1 \cdot 3 \rfloor \lceil 3 \cdot 1 \cdot 2 \rfloor$ どの順番で押しても開錠できます。

開錠番号シールをダストボックスから必ず外し、下記の貼付場所に貼り付けて保管してください。

貼付場所

貼付場所

## 12. 本製品の保証及び免責事項内容について

- 1. 保証期間 お買い上げ日より 1年間とします。
- 2. 保証内容 保証期間中に正常な使用状態において、万一製造上に起因する故障が生じた場合には、当社にて無償で修理いたします。本製品は通常の宅配物の受箱・店屋物の容器返却箱・消火器保管箱・AED 保管箱・不要チラシ収納箱を目的として、現金、有価証券、重要書類、宝石、貴金属、生鮮食料品(冷凍食品含む)等の保管には適しません。いかなる宅配物、内容物であっても、本製品の故障の有無にかかわらず盗難あるいは紛失、損傷、汚染した場合、当社はその責任を負わないものとします。

次のような場合は保証期間中でも有償修理となります。

- (1) 住宅用途以外で使用した場合の故障・損傷
- (2) ユーザーが適切な使用、維持管理を行なわなかったことに起因する故障・損傷
- (3) メーカーが定める施工説明書等に基づかない施工、専門業者以外による移動・分解などに起因する故障・損傷
- (4) 建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化又は使用に伴う 摩擦等により生じる外観の現象
- (5) 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する故障・損傷
- (6) ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する故障・損傷
- (7) 火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異又は戦争・暴動等破壊行為による故障・損傷

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

株式会社ナスタ

Web:www.nasta.co.jp/ Mail:info@nasta.co.jp